

录像机添加摄像机指导

第一步：固定录像机的 IPv4 地址

操作路径：主菜单—系统配置—网络配置—基本配置

注意：PPPOE 界面中“启用”不要打钩。

系统配置

通用配置 网络配置 报警配置 预览配置 异常配置 用户配置

基本配置 平台接入 DDNS PPPOE NTP 邮件配置 端口映射 更多配置

网卡类型 10M

启用自动获得IPv4地址 1 “自动获得IPv4地址”去勾

IPv4地址 10 . 16 . 2 . 104

IPv4子网掩码 255 . 255 . 255 . 0

IPv4默认网关 10 . 16 . 2 . 254

2 设置设备的IP信息，建议设置为和您路由器同一网段的IP
如：IPv4地址：192.168.1.100
子网掩码：255.255.255.0
默认网关：192.168.1.1

备用DNS服务器 10.1.7.77

内部网卡IPv4地址 192.168.254.1

3 点击“应用”

应用 返回

第二步：添加摄像机

操作路径：主菜单—通道管理—通道配置—IP 通道

①快速添加



② 一键添加



③自定义添加



【注意】请及时关注通道栏的“状态”，如果出现黄色三角感叹号，可点击查看错误，根据错误提示修改参数，用自定义添加方式添加摄像机。